

DISPLAY **A**

Watch hands

Hour hand
Date indicator
Minute hand
Second hand
Moon phase indicator
Setting crown (position I, II, III)

SETTINGS **B**

Normal running of watch

Normal running of watch

SETTINGS **C**

Quick corrections

Quick correction of the date
Quick correction of the moon phase

SETTINGS **D**

Settings

Position for setting the time
(The calendar skips once every 24 hours)
(The moon phase skips forward once every 24 hours)

Position for setting the time (stop second)

Note :
Crown in position III : **STOP SECOND**



ETA F05.841


Phase de lune

ETA SA Manufacture Horlogère Suisse
depuis 1793

ANZEIGE **A**

Uhrzeiger


Stundenzeiger
 Datumanzeige
 Minutenzeiger
 Sekundenzeiger
 Mondphasenanzeige



Stellkrone
 (Position I, II, III)

KORREKTUR-MODUS **B**

Normale Gangstellung




Normale Gangstellung

KORREKTUR-MODUS **C**

Schnellkorrekturen

Schnellkorrektur des Datums



Schnellkorrektur der Mondphase

KORREKTUR-MODUS **D**

Zeiteinstellung

Zeiteinstellung der Uhr
 (Das Datum springt alle 24 Stunden
 einmal vorwärts)
 (Die Mondphase springt alle
 24 Stunden einmal vorwärts)



Zeiteinstellung der Uhr
 (Sekunden-Stopp)

Bemerkung :
 Stellkrone in Position III : **SEKUNDEN-STOPP**




ⓓ

ETA F05.841

Phase de lune

ETA SA Manufacture Horlogère Suisse
 depuis 1793

661 829 - 30.06.2017 / ETA / 01

AFFICHAGE**A****Aiguilles de la montre****REGLAGE****B****Position de marche****REGLAGE****C****Corrections rapides****REGLAGE****D****Mise à l'heure**

Position de mise à l'heure
(Le quantième saute en avant 1x/24h)
(La phase de lune saute en avant 1x/24h)



Remarque :
Couronne en position III : **LA SECONDE S'ARRÊTE**

Ⓣ

ETA F05.841**Phase de lune**

ETA SA Manufacture Horlogère Suisse
depuis 1793

661 828 - 30.06.2017 / ETA / 01